

ハニカム構造・断熱ブラインド 取扱説明書

▶安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

本製品を正しく安全にご使用いただくために、必ずお守りいただく項目を記載しております。ご使用前にお読みいただき、お読みいただいた後は保管をお願いいたします。

◎ 表示内容を守らず、誤った使用をした場合に発生することが予想される事故や損害の程度を次の表示で示しています。

⚠ 警告 この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人の死亡または重症を負う可能性が予想される内容を示しております。

⚠ 注意 この表示を無視し、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負うまたは物的破損が発生する可能性が予想される内容を示しております。

◎ 守っていただく内容を次の表示で示しています。


⊘ 禁止行為を表す表示です。

⚠ 必ず守っていただく強制行為を表す表示です。


▶本製品を使用する前に必ずお読みください。

⚠ 警告


操作コードでお子様を遊ばせないでください。コードが首や体に巻きつき重大な事故に繋がる可能性があります。



コード付タイプを設置の場合は、お子様の手の届かない位置にコードをとめてください。また家具や遊具に登り操作コードで遊ばないように、操作コードを家具や遊具から離してください。




無理に操作コードを引っ張るとブラインドの破損・落下に繋がり、思わぬ事故が発生する可能性があります。




⚠ 注意


ブラインド可動範囲内に物を置かないでください。



雨が降っていたり、風が強い場合は、窓を閉めてご使用ください。雨に濡れた場合、劣化する恐れがあります。



火の近くには設置しないでください。製品が燃えたり・溶ける可能性があり大変危険です。



◎ 10日以内に必ず検品を行ってください。


◎ 梱包材は設置終了まで、必ず保管してください。

本製品到着後、必ず10日以内に検品をしていただき、本製品に不備（破損や不具合）がないかをご確認ください。不具合や破損がある場合、無理に動かしたり、修理をしたりせず、販売店へご連絡ください。その際、不具合や破損の状態がわかるお写真を必ず撮影していただきますようお願い致します。なお、10日を経過している場合は、本製品に不具合がないと判断させていただきます。また、設置終了まで梱包材を破棄しないようお願い致します。

◎ 設置前の注意


本製品を長くお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。

本製品開封の際、警告タグに巻かれている操作コードを丁寧にほどいてください。乱暴にとることでコードに絡みが生じ、スクリーンの昇降不良につながる恐れがあります。



【コードタイプ、上下コードタイプのみ】

ほどいたコードを必ずピンと張った状態にし、絡まりがないことを確認してください。コードの絡まりが見られた場合、必ず真っ直ぐの状態にして施工を行ってください。使用中も絡まりがないように注意してください。



◎ 設置上の注意



本ブラインドは室内用になりますので、屋外に設置はしないでください。また、水に濡れる恐れがある場所や高温多湿の状態がづく浴室、サウナ等には設置しないでください。



ビスは十分な取り付け強度が確保できる場所（間柱のある場所など）に取り付けてください。強度が得られない場所では、取り付け強度を確保してから取り付けをしてください。




ブラケット固定用ビスは木部用となりますので、木部以外の下地にビスを打つ場合は、専用のビス・アンカーを別途ご準備いただく必要があります。




ブラインドをしっかり窓枠・壁に固定するために、設置の際は商品に同梱されているブラケット・ビス(大)は必ず全て使用してください。また取り付け後は、ブラケットと本体が固定されていることを確認してください。しっかりと固定されていない場合は製品が落下する可能性があります。

◎ 使用上の注意


首吊り事故を防ぐ為に、プラスチック製のイコライザーは、以下のような負荷を掛けると操作コードが外れる仕組みになっておりますので、故意に負荷を掛けないでください。



スクリーン昇降の際には、必ず操作コード部分を持って操作をしてください。



スクリーンを降ろす際は、スクリーンが降りきるまで操作コードを手から離さないでください。操作中にコードを離した場合、勢いよくスクリーンが下がり、ブラインドの破損や不具合、窓枠や床面を傷つける可能性があります。



木製イコライザーは事故防止機能が付いていないため、小さなお子様がいる場合には、プラスチック製イコライザーをご使用ください。

◎ ペットをお飼いのお客様へ




操作コードによる事故や故障を防ぐために、必ずペットの届かない位置に紐止め具を設置し、操作コードを止めてください。操作コードで遊んだ場合、コードや部品が劣化する恐れがあります。また、小さな部品を使用しておりますので、万が一ペットが飲み込んでしまった場合、大きな事故につながる可能性があります。大変危険ですので、ブラインドで絶対に遊ばせないでください。

◎ お問い合わせは

 **P.V.ソーラーハウス協会**

本 部 〒301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘 4-5-2
TEL.0297-85-3311 FAX.0297-85-3312
e-mail info@pv-solar.co.jp http://www.pv-solar.co.jp

 **0120-41-7988**

関西事務局 〒590-0814 大阪府堺市堺区石津町 2丁8-7 TEL.070-6449-3319
九州事務局 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-6-23-301 TEL.092-716-0111